MITTEILUNG ZUM LEBENSZYKLUSENDE

PRODUKTLINIE: ZUTRITTSKONTROLLE

BEZEICHNUNG DES ARTIKELS: HF500-Cotag-Lesegerät

MODELL(E): V24246-F4106-A1 **KATEGORIE:** LEBENSZYKLUSENDE

KONTAKT: Kundendienst vor Ort **DATUM:** 30.11.2017

Der Verkauf des HF500-Cotag-Lesegeräts wird eingestellt. Als direkter Ersatz werden das HF100-Cotag-Lesegerät und die 5311-Lesegerät-Schnittstelle angeboten. Die Einzelheiten zu den beiden Lösungen werden nachstehend aufgeführt:

Alter Artikel

HF500-Cotag
V24246-F4106-A1
Eingestellt

Neuer Artikel
5311-Lesegerät-Schnittstelle
GBI:52-110
Aktueller Bestand

HF100-Cotag
V24246-F4106-A1
Aktueller Bestand

Übersicht über die Unterschiede zwischen den beiden Lösungen:

	HF500-Cotag	HF100-Cotag
Lesereichweite	• 109 cm aktive Cotag-Karten • 34 cm passive Cotag-Karten	• 112 cm aktive Cotag-Karten • 35 cm passive Cotag-Karten
Installationsszenario	• Wird innen montiert, kann jedoch von außen vorgehaltene Karten lesen, sofern umfeldtechnisch möglich.	• Wird im Freien montiert, erfordert jedoch die 5311-Lesegerät-Schnittstelle, welche innen montiert wird. • Das 5311 muss separat installiert werden, da es nicht in das Gehäuse der Steuerung passt.
Entspricht dem Standard für Außenbereiche	Nein	Ja

Das System im Überblick	• **Granta:**
	  • 4101-3 -> 4422 -> HF500
	• **Entro:**
	  • DC22 -> HF500
	• **SiPass:**
		• **Granta:**
		  • 4101-3 -> 4322 -> HF100
		  • 4101-3 -> 4422 -> 5311-> HF100
		• **Entro:**
		  • DC22 -> 5311 -> HF100
		• **SiPass:**
		  • 4101-3 (migriert) -> 4322 -> HF100

	• 4101-3 (migriert) -> 4422 -> HF500 • SSRI/DRI -> HF500	• 4101-3 (migriert) -> 4422 -> 5311 -> HF100 • SRI/DRI -> 5311 -> HF100