

LÍNEA DE PRODUCTOS: ACCESO

NOMBRE DEL PRODUCTO: CodeLock (cierre con código) independiente

MODELO(S): Llaves RTP núm. 11-52

CATEGORÍA: ELIMINACIÓN GRADUAL

CONTACTO: Equipo de asistencia técnica local

FECHA: 13-12-2017

Tras el anuncio de eliminación gradual de cierres y llaves RTP el 29 de junio, las llaves independientes núm. 11-52 también se van a eliminar gradualmente. Los productos restantes servirán como opciones de sustitución para los cierres con código CodeLocks V42 y V44 una vez se acaben las existencias.

Número de material	Descripción	Existencias restantes	Sustitución
GBI:98-011	LLAVE NÚM 11 LLAVE RTP PARA CARCASA	42	GBI:98-001 - LLAVE NÚM. 01 LLAVE RTP GBI:98-002 - LLAVE NÚM. 02 LLAVE RTP GBI:98-003 - LLAVE NÚM. 03 LLAVE RTP GBI:98-004 - LLAVE NÚM. 04 LLAVE RTP GBI:98-005 - LLAVE NÚM. 05 LLAVE RTP GBI:98-006 - LLAVE NÚM. 06 LLAVE RTP GBI:98-007 - LLAVE NÚM. 07 LLAVE RTP GBI:98-008 - LLAVE NÚM. 08 LLAVE RTP GBI:98-009 - LLAVE NÚM. 09 LLAVE RTP GBI:98-010 - LLAVE NÚM. 10 LLAVE RTP
GBI:98-012	LLAVE NÚM 12 LLAVE RTP PARA CARCASA	59	
GBI:98-013	LLAVE NÚM 13 LLAVE RTP PARA CARCASA	33	
GBI:98-014	LLAVE NÚM 14 LLAVE RTP PARA CARCASA	26	
GBI:98-015	LLAVE NÚM 15 LLAVE RTP PARA CARCASA	53	
GBI:98-016	LLAVE NÚM 16 LLAVE RTP PARA CARCASA	18	
GBI:98-017	LLAVE NÚM 17 LLAVE RTP PARA CARCASA	98	
GBI:98-018	LLAVE NÚM 18 LLAVE RTP PARA CARCASA	44	
GBI:98-019	LLAVE NÚM 19 LLAVE RTP PARA CARCASA	90	
GBI:98-020	LLAVE NÚM 20 LLAVE RTP PARA CARCASA	62	
GBI:98-022	LLAVE NÚM 22 LLAVE RTP PARA CARCASA	52	
GBI:98-023	LLAVE NÚM 23 LLAVE RTP PARA CARCASA	47	

GBI:98-024	LLAVE NÚM 24 LLAVE RTP PARA CARCASA	34	
GBI:98-025	LLAVE NÚM 25 LLAVE RTP PARA CARCASA	45	
GBI:98-026	LLAVE NÚM 26 LLAVE RTP PARA CARCASA	57	
GBI:98-027	LLAVE NÚM 27 LLAVE RTP PARA CARCASA	74	
GBI:98-028	LLAVE NÚM 28 LLAVE RTP PARA CARCASA	26	
GBI:98-029	LLAVE NÚM 29 LLAVE RTP PARA CARCASA	53	
GBI:98-030	LLAVE NÚM 30 LLAVE RTP PARA CARCASA	53	

Número de material	Descripción	Existencias restantes	Sustitución
GBI:98-031	LLAVE NÚM 31 LLAVE RTP PARA CARCASA	3	GBI:98-001 - LLAVE NÚM. 01 LLAVE RTP GBI:98-002 - LLAVE NÚM. 02 LLAVE RTP GBI:98-003 - LLAVE NÚM. 03 LLAVE RTP GBI:98-004 - LLAVE NÚM. 04 LLAVE RTP GBI:98-005 - LLAVE NÚM. 05 LLAVE RTP GBI:98-006 - LLAVE NÚM. 06 LLAVE RTP GBI:98-007 - LLAVE NÚM. 07 LLAVE RTP GBI:98-008 - LLAVE NÚM. 08 LLAVE RTP GBI:98-009 - LLAVE NÚM. 09 LLAVE RTP GBI:98-010 - LLAVE NÚM. 10 LLAVE RTP
GBI:98-032	LLAVE NÚM 32 LLAVE RTP PARA CARCASA	40	
GBI:98-033	LLAVE NÚM 33 LLAVE RTP PARA CARCASA	54	
GBI:98-035	LLAVE NÚM 35 LLAVE RTP PARA CARCASA	64	
GBI:98-036	LLAVE NÚM 36 LLAVE RTP PARA CARCASA	66	
GBI:98-037	LLAVE NÚM 37 LLAVE RTP PARA CARCASA	47	
GBI:98-038	LLAVE NÚM 38 LLAVE RTP PARA CARCASA	76	
GBI:98-039	LLAVE NÚM 39 LLAVE RTP PARA CARCASA	81	
GBI:98-040	LLAVE NÚM 40 LLAVE RTP PARA CARCASA	42	
GBI:98-041	LLAVE NÚM 41 LLAVE RTP PARA CARCASA	45	
GBI:98-042	LLAVE NÚM 42 LLAVE RTP PARA CARCASA	29	
GBI:98-043	LLAVE NÚM 43 LLAVE RTP PARA CARCASA	35	
GBI:98-044	LLAVE NÚM 44 LLAVE RTP PARA CARCASA	34	
GBI:98-045	LLAVE NÚM 45 LLAVE RTP PARA CARCASA	46	
GBI:98-046	LLAVE NÚM 46 LLAVE RTP PARA CARCASA	52	

GBI:98-047	LLAVE NÚM 47 LLAVE RTP PARA CARCASA	67	
GBI:98-048	LLAVE NÚM 48 LLAVE RTP PARA CARCASA	48	
GBI:98-049	LLAVE NÚM 49 LLAVE RTP PARA CARCASA	45	
GBI:98-050	LLAVE NÚM 50 LLAVE RTP PARA CARCASA	41	
GBI:98-051	LLAVE NÚM 51 LLAVE RTP PARA CARCASA	49	
GBI:98-052	LLAVE NÚM 52 LLAVE RTP PARA CARCASA	56	