

GAMME DE PRODUITS : CONTRÔLE D'ACCÈS
NOM DU PRODUIT : Lecteur HF500-Cotag

MODÈLE(S) : V24246-F4106-A1

CATÉGORIE : FIN DE PRODUCTION


CONTACT : Support clients local

DATE : 30/11/2017

Le lecteur HF500-Cotag n'est plus fabriqué. Le lecteur HF100-Cotag et l'interface de lecteur 5311 seront proposés comme options de remplacement direct. Les détails des deux solutions sont indiqués ci-dessous :

Ancien produit


HF500-Cotag
V24246-F4106-A1
Plus fabriqué


Nouveau produit

Interface de lecteur 5311
GBI:52-110
Stock disponible



HF100-Cotag
V24246-F4106-A1
Stock disponible

Aperçu des différences entre les deux solutions :

	HF500-Cotag	HF100-Cotag
Plage de lecture	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes Cotag à technologie active 109 cm • Cartes Cotag à technologie active 34 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Cartes Cotag à technologie active 112 cm • Cartes Cotag à technologie active 35 cm
Scénarios d'installation	<ul style="list-style-type: none"> • Monté à l'intérieur, mais peut lire des cartes présentées à l'extérieur si l'environnement le permet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Monté à l'extérieur, mais requiert une interface de lecteur 5311, qui se monte à l'intérieur. • L'interface 5311 devra être installée indépendamment car elle ne contient pas dans le boîtier du contrôleur.
Installation standard à l'extérieur	Non	Oui
Présentation du système	<ul style="list-style-type: none"> • Granta : <ul style="list-style-type: none"> • 4101-3 -> 4422 -> HF500 • Entro : <ul style="list-style-type: none"> • DC22 -> HF500 	<ul style="list-style-type: none"> • Granta : <ul style="list-style-type: none"> • 4101-3 -> 4322 -> HF100 • 4101-3 -> 4422 -> 5311-> HF100 • Entro : <ul style="list-style-type: none"> • DC22 -> 5311 -> HF100

- **SiPass :**

- 4101-3 (migré) -> 4422 -> HF500
- SSRI/DRI -> HF500

- **SiPass :**

- 4101-3 (migré) -> 4322 -> HF100
- 4101-3 (migré) -> 4422 -> 5311 -> HF100
- SRI/DRI -> 5311 -> HF100