

GAMME DE PRODUITS : CONTRÔLE D'ACCÈS

NOM DU PRODUIT : CodeLock autonome

MODÈLE(S) : Clés RTP n° 11-52

CATÉGORIE : RETRAIT

CONTACT : Support technique local

DATE : 13/12/2017

Suite à l'annonce de retrait du marché des clés et verrous RTP le 29 juin dernier, nous retirons également les clés indépendantes n° 11-52. Les 10 produits restants serviront d'options de remplacement pour les CodeLocks V42 et V44 une fois le stock épuisé.

Code article	Description	Stock restant	Remplacement
GBI:98-011	N° DE CLÉ : 11 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	42	GBI:98-001 - N° DE CLÉ : 01 CLÉ RTP GBI:98-002 - N° DE CLÉ : 02 CLÉ RTP GBI:98-003 - N° DE CLÉ : 03 CLÉ RTP GBI:98-004 - N° DE CLÉ : 04 CLÉ RTP GBI:98-005 - N° DE CLÉ : 05 CLÉ RTP GBI:98-006 - N° DE CLÉ : 06 CLÉ RTP GBI:98-007 - N° DE CLÉ : 07 CLÉ RTP GBI:98-008 - N° DE CLÉ : 08 CLÉ RTP GBI:98-009 - N° DE CLÉ : 09 CLÉ RTP GBI:98-010 - N° DE CLÉ : 10 CLÉ RTP
GBI:98-012	N° DE CLÉ : 12 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	59	
GBI:98-013	N° DE CLÉ : 13 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	33	
GBI:98-014	N° DE CLÉ : 14 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	26	
GBI:98-015	N° DE CLÉ : 15 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	53	
GBI:98-016	N° DE CLÉ : 16 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	18	
GBI:98-017	N° DE CLÉ : 17 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	98	
GBI:98-018	N° DE CLÉ : 18 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	44	
GBI:98-019	N° DE CLÉ : 19 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	90	
GBI:98-020	N° DE CLÉ : 20 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	62	
GBI:98-022	N° DE CLÉ : 22 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	52	
GBI:98-023	N° DE CLÉ : 23 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	47	
GBI:98-024	N° DE CLÉ : 24 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	34	
GBI:98-025	N° DE CLÉ : 25 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	45	
GBI:98-026	N° DE CLÉ : 26 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	57	
GBI:98-027	N° DE CLÉ : 27 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	74	
GBI:98-028	N° DE CLÉ : 28 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	26	
GBI:98-029	N° DE CLÉ : 29 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	53	
GBI:98-030	N° DE CLÉ : 30 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	53	

Code article	Description	Stock restant	Remplacement
GBI:98-031	N° DE CLÉ : 31 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	3	GBI:98-001 - N° DE CLÉ : 01 CLÉ RTP GBI:98-002 - N° DE CLÉ : 02 CLÉ RTP GBI:98-003 - N° DE CLÉ : 03 CLÉ RTP GBI:98-004 - N° DE CLÉ : 04 CLÉ RTP GBI:98-005 - N° DE CLÉ : 05 CLÉ RTP GBI:98-006 - N° DE CLÉ : 06 CLÉ RTP GBI:98-007 - N° DE CLÉ : 07 CLÉ RTP GBI:98-008 - N° DE CLÉ : 08 CLÉ RTP GBI:98-009 - N° DE CLÉ : 09 CLÉ RTP GBI:98-010 - N° DE CLÉ : 10 CLÉ RTP
GBI:98-032	N° DE CLÉ : 32 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	40	
GBI:98-033	N° DE CLÉ : 33 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	54	
GBI:98-035	N° DE CLÉ : 35 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	64	
GBI:98-036	N° DE CLÉ : 36 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	66	
GBI:98-037	N° DE CLÉ : 37 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	47	
GBI:98-038	N° DE CLÉ : 38 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	76	
GBI:98-039	N° DE CLÉ : 39 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	81	
GBI:98-040	N° DE CLÉ : 40 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	42	
GBI:98-041	N° DE CLÉ : 41 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	45	
GBI:98-042	N° DE CLÉ : 42 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	29	
GBI:98-043	N° DE CLÉ : 43 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	35	
GBI:98-044	N° DE CLÉ : 44 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	34	
GBI:98-045	N° DE CLÉ : 45 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	46	
GBI:98-046	N° DE CLÉ : 46 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	52	
GBI:98-047	N° DE CLÉ : 47 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	67	
GBI:98-048	N° DE CLÉ : 48 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	48	
GBI:98-049	N° DE CLÉ : 49 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	45	
GBI:98-050	N° DE CLÉ : 50 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	41	
GBI:98-051	N° DE CLÉ : 51 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	49	
GBI:98-052	N° DE CLÉ : 52 CLÉ RTP POUR BOÎTIER	56	